

配膳ロボットBUDDY利用方法 (表)

電源の起動

【確認】後頭部の赤いボタンが
[OFF]になっていること

【確認】バッテリーを挿入

バッテリー下のスイッチを押す



この画面になったらOK

必ず所定の位置に所定の向きで
ロボットを「設置」して下さい

配膳先での待機時間

左の青いバーからメニューを引き出す



「拠点走行」を選択



待機時間を設定して「セット」

終了

画面左下の電源ボタンから
「終了」を選択



保護のためバッテリーを抜いて
保管してください

お願い事項

本体の電源が[20%]を切ったら
バッテリーの交換をお願いします。

トラブルの際のお電話

050-5577-6425

SOCIAL
ROBOTICS Inc
担当：浅野・後藤

配膳ロボットBUDDY利用方法 (裏)

ルート外れの際

ロボットの前に
床のマーカ―が

2個くるように
ロボットを手動で移動してください



「元の経路に復帰」を押すと
移動を続けます

その他トラブル

再起動してください

再起動できない場合は
下記までご連絡ください

床のマーカ―が
万が一はがれた場合は
所定の番号の位置に
貼りなおしてください

床のマーカ―は
耐水性ですので
掃除等は問題ございません

ロボットを手動で移動させる場合



ロボットを移動する際は、必ず左右のブレーキ解除スイッチを同時に押しながら動かしてください。

ブレーキ解除スイッチを押している間は、ロボットのブレーキが解除され、軽く押すだけでロボットの移動ができるようになります。

スイッチを押しながら、ロボットを目的のところまで動かします。

トラブルの際のお電話

050-5577-6425

SOCIAL
ROBOTICS Inc
担当：浅野・後藤